



Diese beiden sind von Innen erreichbar.
Mußt die Kofferraumverkl. abmontieren

Schrauben sind vom Radkasten aus erreichbar.
Eummäßig, aber geht.

Diese Schraube versteckt sich hinter der kleinen
Kunststoffschale.

Lackiert Stoßstange ist mit diesem schwarzem
Kunststoff an mehreren Stellen von unten
verschraubt.

Hier auch von unten die Schrauben entfernen