



Verstärker für Beleuchtung, Frischluftgebläse

- E9 Schalter für Frischluftgebläse
- E159 Schalter für Frisch- und Umluftklappe
- J166 Verstärker für Beleuchtung
- L16 Lampe für Beleuchtung Frischluftregulierung
- L44 Lampe für Beleuchtung für Einsteller-Sitzheizung
- N24 Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung
- T2g Steckverbindung, 2-fach, am Frischluftgebläse
- T3a Steckverbindung, 3-fach, am Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe
- T4e Steckverbindung, 4-fach, hinter Schalttafel rechts (gilt nicht für Fahrzeuge mit Klimaanlage oder Climatronic)
- T4f Steckverbindung, 4-fach, am Vorwiderstand für Frischluftgebläse
- T6d Steckverbindung, 6-fach, am Schalter für Frischluftgebläse
- T7b Steckverbindung, 7-fach, am Einsteller-Sitzheizung
- T8a Steckverbindung, 8-fach, am Schalter für Frisch- und Umluftklappe
- V2 Frischluftgebläse
- V154 Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe
- 43 Massepunkt, an der A-Säule rechts
- 162 Masseverbindung, im Leitungsstrang Gebläsemotor
- A4 Plusverbindung (58b), im Leitungsstrang hinter Schalttafel
- A20 Plusverbindung (15a), im Leitungsstrang hinter Schalttafel
- A52 Plusverbindung (30), im Leitungsstrang hinter Schalttafel links
- L13 Plusverbindung, im Leitungsstrang Frischluftgebläse
- *1 gilt nicht für Combi
- *2 nur bei Fahrzeugen mit Sitzheizung
- *3 nur bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung

<fo:exter
nal-
graphic
src=""/..
PDOQ/
samba/ nur bei Combi
tools/
png-
convert/
out//slp/
ft_icons/
ggg.png"

ws = weiss