

Anleitung zum Wechsel des Zündanlassschalters 1K0905865A

Benötigte Werkzeuge:

- Torx Schraubendreher TX 25
- evtl. Torx Schraubendreher TX 27
- 2 Stk kleine Schraubendreher flach

Arbeitsschritte:

1. Lenkradverstellung lösen und Lenkrad ganz herausziehen
2. Schrauben 1 am Hebel zur Lenkradverstellung entfernen: TX 27, zur Not geht auch TX 25
Hebel abziehen
Schraube 2 entfernen: TX25



3. obere Hälfte der Lenksäulenverkleidung nach oben abziehen
entweder nur mit den Fingern oder vorsichtig mit einer Plastikspachtel oder einem Schraubenzieher



4. Lenkrad nach links und rechts drehen um die dahinterliegenden Schrauben herausdrehen zu können, Verkleidung nach unten abziehen und beim Hebel heraus fädeln dabei wird wahrscheinlich das Gummitteil beim Zündschloss herausfallen, das vor dem Einbau wieder richtig in die Verkleidung hineinschieben



5. der Schalter befindet sich links vom Lenkrad unterhalb des Blinkerhebels das aufgeklebte Siegel aufschneiden und abziehen, einen kleinen Schlitzschraubendreher in den Schlitz stecken und den Deckel abnehmen
6. den Stecker abziehen
2 kleine Schlitzschraubendreher wie auf dem Foto neben dem Schalter hineinstecken um die Widerhaken nach innen zu drücken und den Schalter herausziehen



7. den neuen Schalter hineinschieben bis er einrastet, Stecker anstecken und Deckel einclipen in umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammenbauen

Keine Haftung für etwaige Schäden durch diese Anleitung von meiner Seite