

Hallo,

hier eine kleine Anleitung zur Demontage des Telefonhalters mit Bluetoothfunktion und dessen Unterbringung über dem Handschuhfach. Die Funktion bleibt dabei erhalten.

Interessant für alle, die Ihr Bluetooth Handy nicht am Halter mit Adapter verwenden möchten, aber auf den klobigen Halter verzichten möchten.

1. Zuerst einmal der Urzustand:



2. Demontieren der Blende vom Navi (Schritt1):



Wenn man den Aschenbecher öffnet, kann man von unten an der Blende ziehen. Diese löst sich relativ leicht. Dann rundherum vorsichtig abziehen.

An der Stelle des Handyhalters aufhören, mit Gewalt geht da nix. Abwarten!

3. Lösen der Abdeckung an der Beifahrerseite:



Einfach mit den Fingernägeln oder einem breiten Schraubendreher anheben. Geht relativ leicht!

4. Demontieren des Handschuhfachs:



Nacheinander die 6 Schrauben lösen. Eine befindet sich noch mittig unterhalb der Zierleiste. Dann kann das Handschuhfach mit etwas gutem Willen heruntergezogen werden. Vorsicht, das Fach hängt dann nur an 2 dünnen Leitungen und dem Klimaschlauch.



Am besten einen Eimer oder Schuhkarton drunterstellen! Dann werden die Leitungen nicht so belastet.

5. Demontieren der Zierleiste:



Die Zierleiste ist mit 3 Schrauben befestigt. Nacheinander lösen. Eine Schraube ist noch mittig angeordnet.



Die linke Schraube ist gleichzeitig eine Befestigung des Handyhalters!

6. Öffnen und demontieren des Handyhalters:



Mit einem breiten Kunststoffkeil der etwa so dick ist wie ein grosser Schraubendreher, kann der Halter ohne grosse Beschädigung geöffnet werden. Innen sind die 2 Schrauben zu lösen.



Jetzt kann endlich die Blende des Navis demontiert werden (Schritt 2)



Außerdem kann nun der silberfarbene Halter demontiert werden. Er ist mit 2 Schrauben des Navis befestigt.

7. Verstauen des Halters über dem Handschuhfach:

Die beiden Kunststoffschalen des Handyhalters wieder zusammenstecken. Der passt komplett übers Handschuhfach. Die Platine ist nicht ohne löten aus dem Gehäuse zu entfernen! Ist aber auch nicht nötig.



Den Halter habe ich mit selbstklebendem Schaumstoff beklebt damit nichts rappelt.



Der beklebte Halter passt perfekt vor dieses silberfarbene Gehäuse und kann dort schon "eingeklemmt" werden.

Bitte nicht, wie ich in der ersten Version der Anleitung geschrieben habe, einen Kabelbinder zum Befestigen des Halters verwenden. Dort ist der Beifahrer-Airbag! Das Risiko einer Fehlfunktion ist zu hoch!

Besser ist es den Halter von unten, ebenfalls mit Schaumstoff zu unterbauen. Dann sitzt er trotzdem fest, aber behindert den Airbag nicht.
Ich habe es ausprobiert und funktioniert.

Jetzt den ganzen Kram zurückbauen. Am besten man besorgt sich vorher eine neue Zierleiste und die Blende fürs Navi bzw. Radio. Da sind nämlich Ausschnitte drin, die für den Handyhalter nötig waren.

Der ganze Spass dauert ca. 1 Stunde.

So, ich hoffe nichts vergessen zu haben.

Viel Glück und beste Grüße

Jens