

ThommyS Einbau eines Navigon TS 7000 T im Octavia II FL



Das Navi sitzt in der oberen Ablage und hält nur am USB- und TCM-Stecker.

Die Feder des Deckels wurde so umgebogen, dass der Deckel von der Feder geschlossen (und nicht geöffnet) wird.



Ins ausgebaute (und vorübergehend vom Deckel befreite) Ablagefach wurden 2 Ausschnitte gebohrt/gefeilt, damit die beiden (ebenfalls etwas schlanker gemachten) Stecker senkrecht reinpassten. Die Lage der Löcher werden durchs Navi und die ‚Innereien‘ des Faches vorgegeben. Die Stecker habe ich mit Sekundenkleber und Füllmaterial verklebt. Das muss ich bei Gelegenheit noch nacharbeiten.

(Schleifen, Färben)



Durch die hervorstehenden Stecker lässt sich der Deckel nicht mehr ganz schließen. Aber das stört mich nicht.

Durch den per Feder nach unten gedrückten Deckel klappert auch ohne Navi nichts.



Das Ladekabel mitsamt der zusätzlichen Steckdose wurde mit selbstklebendem Moosgummiband umwickelt und unterhalb des Ablagefaches verstaut.

Die Zuleitung wurde mit einem flexiblen Kunststoffstab vom Ablagefach bis unters Lenkrad geschoben und dann im 2ten Schritt bis zum Sicherungskasten. ALSO Nix abschrauben☺.



Angeschlossen (Dauerplus für Navi und Zündungsplus für Parrot Freisprech.) ist das Ganze mittels Stromdieben, die mir mein Freundlicher gegeben hat.....

Arbeitszeit für Navi und Parrot CK3100 ca. 5 Stunden.