

01D6	CAN-Datenbus Innenraum	Elektrischer Fehler im Stromkreis
01D6	CAN-Datenbus Innenraum	Unterbrechung
0533	Türsteuergerät Fahrerseite	Kein Signal
0535	Türsteuergerät hinten links	Kein Signal
0536	Türsteuergerät hinten rechts	Kein Signal
01D2	Lenksäulen-Schaltergruppe	Kein Signal

2. Fehlerspeicher löschen 10:37

Fehlerspeicher wurde gelöscht.

### Navigationssystem 3.0

1. Fehlerspeicher Fehleranzahl: 1 10:38

0C42	AUX-Eingang	Unterbrechung
------	-------------	---------------

2. Fehlerspeicher löschen 10:38

Fehlerspeicher wurde gelöscht.

### Audio 3.0

1. Fehlerspeicher Fehleranzahl: 1 10:39

0C42	AUX-Eingang	Unterbrechung
------	-------------	---------------

2. Fehlerspeicher löschen 10:39

Fehlerspeicher wurde gelöscht.

### ALWR und Kurvenlicht 3.0

1. Fehlerspeicher Fehleranzahl: 2 10:40

01C9	Zentralelektronik-Steuergerät	Kein Signal
------	-------------------------------	-------------

01D2	Lenksäulen-Schaltergruppe	Kein Signal
------	---------------------------	-------------

2. Fehlerspeicher löschen 10:40

Fehlerspeicher wurde gelöscht.

### Gateway 3.0

1. Fehlerspeicher Fehleranzahl: 1 10:40

01D6	CAN-Datenbus Innenraum	Elektrischer Fehler im Stromkreis
------	------------------------	-----------------------------------

2. Fehlerspeicher 10:41

3. Fehlerspeicher löschen 10:41

Fehlerspeicher wurde gelöscht.

4. Fehlerspeicher 10:41

### Türsteuergerät FS 3.0

1. Fehlerspeicher 10:42

Bemerkungen:

---



---



---

Datum

Unterschrift